

EN



**AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉLECTROCUTION**

MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH. TURN OFF POWER AT CIRCUIT BREAKER BEFORE INSTALLING THE UNIT.

1. Please call a licensed electrician for installation.
2. Drill 1/2" KO in the sheet metal for the zone controller installation, make sure the zone controller is well fixed in the fixture.
3. Screw in the zone controller into the receptacle and make sure the connection is tight.
Ensure the rubber gasket touches the outside surface of the fixture.
5. Please refer below diagram for wiring. (See Fig. 3)
6. Return power back to source.
7. Commission the sensor using the Wave App.

1. Press and hold the Reset button for three seconds until the blue indicator light starts flashing continuously, then release it.
2. Add zone controller on the lights page on the Wave App.
(see Fig. 2)




Fig. 3

LISEZ cette notice et assurez-vous de la
COMPRENDRE avant de monter le luminaire.

POUR ÉVITER UN INCENDIE, UN CHOC ÉLECTRIQUE OU LA MORT. COUPEZ L'ALIMENTATION AU DISJONCTEUR OU AU FUSIBLE ET TESTEZ QUE L'ALIMENTATION EST COUPÉE AVANT LE CÂBLAGE.

1. Veuillez faire appel à un électricien agréé pour l'installation.
2. Percez 1/2" K0 dans la tôle pour l'installation du contrôleur de zone, assurez-vous que le contrôleur de zone est bien fixé dans le luminaire.
3. Vissez le contrôleur de zone dans le réceptacle et assurez-vous que la connexion est bien serrée.
Assurez-vous que le joint en caoutchouc touche la surface extérieure du luminaire.
5. Veuillez vous référer au diagramme ci-dessous pour le câblage. (Voir Fig. 3)
6. Rétablissez l'alimentation à la source.
7. Mettez en service le capteur via l'application Wave.

1. Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes jusqu'à ce que le voyant bleu commence à clignoter en continu, puis relâchez-le.
2. Ajoutez le contrôleur de zone à la page des luminaires de l'application Wave.
(voir Fig. 2)

Fig. 1

Reset /
Réinitialiser

Fig. 2

IC ID: 34044

